

## Hurtigstart Guide

### Montering av Smartbjella 2:

#### Trengs for montering:


- Halsreim
- Ordinær metallbjelle eller «bjellelodd»
- Festemateriell (følger med i pakken).
- Slangebit (hageslange eller lignende)
- Smartbjella 2

Enheten bør monteres så høyt mot nakken på dyret som mulig for best mulig satellitt dekning, vi anbefaler bruk av en litt stor metallbjelle eller bjellelodd (180-200g) som motvekt til enheten.

Metallbjeller som anbefales er 88mm bjelle fra Moen Bjøllefabrikk eller 75mm bjelle fra OSID.



#### Montering:

1. Tre metallbjella på reima, deretter Smartbjella enheten pass på at logoen  vender vekk fra spennen på reima. Logen skal opp mot himmelen når enheten sitter på dyret. Hvis du bruker løs metallbjelle (OSID) som motvekt på reima anbefaler vi at du trer på en slange bit mellom bjella og Smartbjella for å hindre at de glir sammen.
2. Bor et hull i reima ca. 300mm fra spennen der du vil at enheten skal festes.
3. Tre en stor skive på skruen og tre den gjennom reima og bjella og skru til på utsiden av bjellen.



Opprett konto og logg inn:


1: Opprett konto med aktiverings e-posten du fikk tilsendt (sjekk søppelpostkassen).

2: Gå til <https://app.smartbjella.no/login> og logg inn med din e-post adresse og passordet du laget i punkt 1.

## I portalen:


Den nye portalen er bygd opp med hovedfaner:

### Kart-Sporing- Rapport-Tidsalarmer




### Kartfanen:

I kartfanen (blå) vil du få opp en liste over etiketter i menyen til venstre. Enheter som ikke er tildelt en etikett vil ligge under etiketten «Umerket».




Ved å trykke på etiketten (her umerket) får man opp en liste over enhetene med denne etiketten:

## Aktivere bjeller og/eller endre intervall:




Trykk på enheten du vil aktivere (blå pil), eller trykk på tallet (grønn pil) for å velge alle Enhetene i etiketten.



Når enhetene du vil aktivere/endre intervall er markert i rosa trykker du på «HANDLINGER» (rød pil) og velger ENHETSINNSTILLINGER (blå).

Under HANDLINGER kan du også endre navn på enheten hvis du trykker på «ENHETSPROFIL» (grønn). Mange velger her å registrere for eksempel øremerkenummer.



Sett bjellene til (1) «AKTIV»,  
bruk (2) glideknappen til å justere  
rapporteringsintervall  
og trykk (3) «LAGRE»:

Enhetene vil nå dukke opp på  
kartet i løpet av 24t, pass på de  
har satellitt tilgang (ligger ute).

## Etiketter:

Etiketter er en måte å registrere ekstra informasjon om et dyr man sporer. Hvis man trykker på et av posisjonsikonene i kartet (rød pil) vil man få opp en boble med informasjon om enheten. Her dukker også etikettene du har lagt inn som blå firkanter. (2 lam, Ikke sanket, Jens), disse gjenspeiles i listen til venstre.

Vanlige ting å registrere som etiketter er feks. Antall lam, om dyret er sanket eller ikke og eier av dyret, hvis flere brukere deler kontoen. For å legge inn en etikett velger man en enhet og trykker «HANDLINGER» og «ETIKETTADMINISTRASJON».

